ご使用前に必ずお読みください。

もみすり用ゴムロール取扱説明書

お買い上げありがとうございます。この製品は、もみすり機に使用するゴムロールです。この取扱説明書は、1. 取り付け時の注意事項、2. 運転時の注意事項、3. 保守・点検の注意事項、4. 保管時の注意事項の順に説明しておりますので、よく読んでご利用下さい。また、いつでもお読みいただけるように大切に保管して下さい。

尚、この説明書の中で“⚠警告”及び“⚠注意”については次記の危険状況を意味します。

⚠警告	死亡または重傷を負う可能性がある危険状況
⚠注意	軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある危険状況及び、物的損害の発生のみが予想されるような危険状況

１． 取り付け時の注意事項

⚠注意	・ロールを取り替える時は必ず電源を切り、取り付け方向に注意して取り替えて下さい。
	・取り付け時にゴミ等をはさんだまま取り付けたり、ボルトの締め付け方がゆるいとロールの振れが発生し騒音、振動の発生原因となり、米の肌ずれや砕米が発生して脱っぷ率の低下にもつながります。
	・ロールがセキ板や側板に当たりますと、ロールが摩擦熱でゴム部が破損したり、煙が出て火災の原因になりますので、取り替え完了時に手でロールを廻しセキ板や側板に当たらないか確認をしてください。

２． 運転時の注意事項

⚠警告	・正常な取り付けがされないまま運転を継続されますと、ロールがセキ板や側板に接触し、摩擦熱によりゴムが発火する恐れがあります。ロールボックスから煙が出たりした場合は、機械をただちに停止してロールが正常に取り付けられているか点検をして下さい。
⚠注意	・運転中に音が大きかったり、異音が発生した時は運転を中止し、異物のかみこみがないか、ロールの取り付けが正常かを確認して下さい。
	・もみの投入量が一定でなかったり、機械調整が不十分な場合に、ロール表面が以上摩耗する場合があります。この場合は機会を調整するとともに、ロールは新品と取り替えてください。
	・必要以上にロールを締めすぎると、肌ずれや砕米が発生することがあります。

３． 保守・点検の注意事項

⚠注意	・点検する前は、必ず電源を切って下さい。
	・始業前には必ず点検してください。
	・ゴムロールが摩耗しすぎたり、編摩耗していると肌ずれや砕米が発生することがあります。ゴムの厚さが５㎜くらいになったら新品と交換して下さい。
	・同径ロールの場合、主軸ロール径が副軸ロール径より５㎜以上小さくなっているときは、主軸ロールと副軸ロールを入れ替え、主軸側に径の大きいロールを取り付けて下さい。編摩耗・多角形摩耗の原因になります。異径ロール及び水内組み合せロールは入れ替えは不要です。

４． 保管時の注意事項

⚠注意	・３段以上積み重ねると箱が破損したり、転倒してロールが落下しケガをする原因になりますので、積み重ねないで下さい。
	・直射日光をさけ、温度及び湿度の低い、通気性のよい場所に保管して下さい。
	・コンクリート、石、金属等で傷をつけないよう注意して下さい。
	・通路等に置かないで下さい。つまづいたり、ころんだりしてケガの原因になります。

MIZUUCHI 株式会社 水内ゴム